

ファインキャディと
一緒に楽しいラウンドを
しましょう♪



測定(スマート振動アラーム)




短押し

バンカー、ハザード、
フェアウェイの任意地点などの
一般測定の時には電源/
測定ボタンを1回短押しして
ください。

(測定が完了したら1回の振動で
お知らせします。)



バンカー



ハザード



フェアウェイの
任意地点



ジーン

目標照準

測定完了



長押し

旗(ピン)を測定する時には
ピンファインダー測定を
するために電源/測定ボタンを
長押ししてください。

(測定が完了したら画面の旗と
2回の振動でお知らせします。)



目標照準



ジーン

ジーン

測定完了

一般測定0.1秒台
ピンファインダー測定
0.3秒台の速くて正確な
反応速度を体験
してみてください！

J1000

漫画で見る

ファインキャディ

簡単マニュアル

FINECADDIE
www.fine-caddie.com

電源ON/OFF



短押し

電源/測定ボタンを短押しして
電源をONにしてください。



製品を作動しなければ、約10秒後に自動で電源が切れます。

明るさ調節



グッと + (M) 短押し

電源/測定ボタンをグッと押した状態で
メニューボタンを短押しすると
明るさの調節ができます。




短押し

+



グッと




モード設定




短押し


モードボタンを短押しすると
“スロープモード/
ノンスロープモード”の
切り替えができます。



スロープモード
(Slope Mode)




ノンスロープモード
(Non-Slope Mode)



長押し

1秒以上

モードボタンを長押しすると
“メートル/ヤード(m/Y)”の
距離単位を切り替ええます。



メートル
(Meter)



ヤード
(Yard)