

ファインキャディと一緒に
楽しいラウンドを
しましょう♪



測定 (ピン区分スマート振動お知らせ)





始める



 製品が作動しないと約10秒後、自動的に電源が切れます。

モードをセットする

