

ファインキャディと
一緒に楽しいラウンドをして
みましょう♪



測定(スマート振動アラーム)




短押し

バンカー、ハザード、
フェアウェイの任意地点等の
一般測定の際は電源/
測定ボタンを一回短押し
してください。

(測定が完了したら一回の振動で
お知らせします。)




バンカー



ハザード



フェアウェイの
任意地点



測定完了

目標照準



長押し

旗を測定する時はピンファ
インダー測定のため電源/
測定ボタンを長押しして
ください。

(測定が完了したら画面の旗と
二回の振動でお知らせします。)



目標照準



測定完了



一般測定0.03秒台
(120m以上0.1秒台)
ピンファインダー
測定0.02秒台の
迅速かつ正確な
反応速度をご体験
ください！

J500

漫画で見る

ファインキャディ

簡単マニュアル

FINECADDIE
www.fine-caddie.com



電源ON/OFF



! 測定後、15秒が過ぎると電源が自動にOFFします。
*自動で電源が落ちる製品なので坊電の心配なし!

セッティング

